

メンテナンス方法マニュアルのご利用について

1. 本サイトでは、弊社が発売したすべての製品のメンテナンス方法を掲載しておりませんので、あらかじめご了承ください。
2. 本サイトのサービスは予告なく中止、または内容を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3. 本マニュアルは難易度の順に☆、☆☆、☆☆☆に区分されており、☆の数が多いほど、難易度が高くなります。難易度表示を参考にして、無理な修理を行わないようにご注意ください。
4. メンテナンスに必要な部品は、あらかじめご購入店や弊社製品取扱店に、ご注文ください。
5. 本メンテナンス動画の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。
6. 本マニュアルを利用しての修理や調整に伴う事故や破損、またはそれらに伴うその他損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
7. 本メンテナンス動画を利用しての修理や調整に伴い製品が破損した場合、保証期間内であっても、無償修理対象外とさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

ロールスクリーン チェーン巻き上げ操作力の調整方法 (チェーンタイプ)

難易度：☆☆

対応製品

マイテックループ / マイテックループデコラ / マイテックループ浴室

■ 対象期間：2003年5月～

■ 用意する部品：なし

■ 用意する道具：プラスドライバー

ロールスクリーン チェーン巻き上げ操作力の調整方法 (チェーンタイプ)

- 1 サイドホルダーでチェーンを引いた時の操作力を調整できます。
操作側（チェーン側）と反対のサイドホルダーセットのカバーを下方方向にスライドさせて外してください。

※調整十字穴のない製品は、調整はできません。



- 2 プラスドライバーで調整十字穴を回し調整を行ってください。右操作と左操作では、回す方向が逆になるのでご注意ください。

右操作の場合、時計回りに回すと操作力が軽くなり巻き上げ速度が早くなります。
反時計回りに回すと操作力が重くなり巻き上げ速度が遅くなります。



※右操作と左操作では、回す方向が逆になるのでご注意ください。

- 3 速度調整後、下からサイドホルダーセットのカバーを戻して完了です。

